個人生物防護具介紹

作 者 簡



劉佩文少校,中正理工學院專20期化工 科、化校正規班55期;曾任排長、連長、 訓練參謀官、防砲官、化兵官、研發官, 現任職於陸軍化學兵學校作發室。

● 提り要

- 一、最基本的生物個人防護具包括呼吸具、防護衣、手套等,其分類、 用途、原理和使用,雖是簡單淺顯易懂,然唯有有效運用,方能降 低病原菌感染機率,使生物作業人員在可能接受之風險下,安全、 順利的達成相關作業。
- 二、呼吸防護具使用的目的就在維持作業人員在作業場所能正常呼吸不 受危害;就功能區分,可概分為供氣式呼吸防護具(直接提供呼吸 空氣)、淨氣式呼吸防護具(即以過濾方式將作業場所有害污染物 瀘除)及複合式呼吸防護具(兼具呼吸過濾兩項功能)等三大類。
- 三、呼吸防護具的選用必須考慮功能類型適當、有效且密合、過濾效率 高、防護係數好等因素,方足以保命並執行相關之應變、偵檢、急 救及相關救援作業。
- 四、長時間佩戴呼吸防護具會不舒服,並且限制佩戴者說話,造成佩 戴者與外界的溝通困難,無法有效執行任務;另外危害污染物的感

染及病毒菌的傳染威脅,亦是防護具使用的重要考慮因素,而頭罩式的動力淨氣式呼吸防護具(Powered Air-Purifyingparticulate Respirators, PAPR)就在於避免上述之呼吸防護具使用問題❶。

五、目前衛生署並未將防護衣納入醫療器材中登記管制,亦無醫療用防護衣分級制度,因此相關規範大致以參考化學災害緊急應變用防護衣分類標準(A、B、C、D級)為主。

六、防護手套最重要的考量要點是抗水性(液密性),主要目的為避免 人員體液感染;而防護手套種類雜多,依其材質一般概可區分為天 然橡膠、氯平橡膠、腈類橡膠(nitrile)、丁基橡膠、聚乙烯醇、鐵 氟龍、銀膜及多種材質的混合。

前 言

生物防護具應用的目的在於隔絕病 原菌進入人體,一般採用的方法都是將 感染途徑阻斷,避免病原菌穿透或滲透 進入人體;惟在應用上必須考慮到作業 人員之基本活動機能(如呼吸頻次、飲 水設計、體溫升高、代謝排解等),及 其作業實際需求。

在考量生物防護具時,應考慮生物性危害等級(分區域、作業、感染程度),對於不同感染途徑與風險等級級提出不同之防護策略,採取適當降低風險之措施,並不是完全防護,才不至於因防護程度提高而造成實際作業困難或影響作業本質需求,失去防護意義②。例如所面對之生物危害感染途徑是否需

本篇依據防護具之概念,介紹生物 病菌防護具,包括呼吸具、防護衣、手 套等之分類、用途、原理和使用,探討 如何有效運用防護具,降低病原菌感染 機率,俾使生物作業人員在可能遭受風 險下,安全、順利的達成生物防護相關

註**①**:HSE (1990). Respiratory Protective Equipment, A Practical Guide for Users. HMSO.

註**②**: Plog, B. A. (1988) . Fundamentals of Industrial Hygiene. 3rd. National Safety Council.

作業任務。

太 文

一、呼吸防護具(含PAPR)

(一)呼吸防護具分類

呼吸防護具使用目的就在維持作 業人員在作業場所能正常呼吸不受危 害;就功能區分,可概分為供氣式呼吸 防護具(直接提供呼吸空氣)、淨氣式 呼吸防護具(即以過濾方式將作業場所 有害污染物濾除)及複合式呼吸防護具 (兼具呼吸及過濾兩項功能) 等三大類 **8** °

一供氣式呼吸防護具

即完全不使用作業環境中之空 氣,而由外界直接提供呼吸空氣(如圖 一),與作業場所空氣完全隔離,不 會受到作業場所可能有害空氣污染物之 影響。此類型防護具係以乾淨安全空氣 源供給佩戴者所需之空氣,其原理就在 如何取得提供乾淨安全空氣與避免任何 作業場所空氣洩漏進入呼吸系統之可能 性。供氣式呼吸防護具常常使用在高風 险場所,例如空氣中氧氣濃度不夠或不 適合呼吸、可能立即造成生命或健康危 害(IDLH) ❹、可能一暴露就造成無 法恢復之傷病,或是高感染性、高危害 之病原菌; 這些情況, 似乎只能採取直 接提供呼吸空氣,完全與作業場所空氣 隔離,才能有效確保作業人員之安全。

三淨氣式呼吸防護具

淨氣式呼吸防護具的原理乃採 取化學或物理方法,將有害污染物適當 瀘除,降低可能風險至可接受範圍。淨 氣濾材 (或簡稱濾材) 可將有害污染物 瀘除;為有效濾除有害污染物,必須慎 選適當濾材,也就是依有害污染物之型 熊類別而採取適當濾材; 並且必須將所 呼吸之空氣導引通過濾材,如此才能有 效防護。

濾材的選擇,必須根據作業污 染環境及流行病學的生物傳染型態來 考量,一般可分成粒狀物污染(液態 或固態污染,或飛沫傳染)及氣狀物污 染(氣態污染,或空氣傳染)兩類,兩 者濾除機制並不相同,如圖二說明。粒 狀污染物一般採用像纖維濾布型態之濾 材,而氣狀污染物一般採用像活性碳等 之吸附或吸收物質當作濾材,當然也可 將此兩類濾材搭配使用(兼用濾材), 同時可濾除粒狀及氣狀污染物,但就特



圖一 供氣式呼吸防護具 資料來源:作者整理

註9: Federal Register (1995). Respiratory Protective Devices, 42 CFR Part 84, Federal Register, 60, 110. •

註❹: IDLH即 Immediately Dangerous to Life or Health, 立即致死。





定污染物(如粒狀物),主要利用某項 濾材(如纖維濾布),對於兼用濾材而 言,功能只發揮一半,並非恰當之選擇 ⑤。


通常粒狀污染物,有其特定大小粒徑與捕集後附著濾材之性質。氣狀污染物,有氣體、有機蒸氣、鹵素氣體等類型,因此須進一步考慮適當之捕集濾材或吸附吸收物質,方能適合且有效的捕集有害污染物。

三複合式呼吸防護具

除「供氣式」與「淨氣式」兩 大類外,呼吸防護具設計者也有設計兼 具兩項功能之防護具,一般稱之為「複 合式」呼吸防護具,其設計原為供氣式 呼吸防護具,當供氣中斷時,亦可作為 淨氣式呼吸防護具使用;另亦可設計原







粒狀物防護瀘材

氣狀物防護瀘材

兼用防護瀘材

圖二 粒狀物、氣狀物與兼用防護濾材 資料來源:美國勞工部職業安全衛生署技術手冊

註母: 勞工委員會勞工安全衛生研究所,《隔離病房照顧SARS 病患之醫療人員佩戴動力過濾式呼吸防 護具(PAPR)技術手冊》。

註6: http://www.cdc.gov/niosh/respguid.html










上圖由左至右依序為拋棄式口罩、全面體防護具、半面體防護具、罩頭式呼吸 圖三 具暨連身防護衣

資料來源:作者整理

表一 呼吸防護具的功能分類系統



資料來源:勞委會勞工安全衛生研究所,《2000年市售呼吸防護具選用手冊》。

為淨氣式呼吸防護具,當環境空氣不適 氣式呼吸防護具緊急逃生。 合使用淨氣式呼吸防護具時,可採用供

依據上述功能與原理之考量,

呼吸防護具可依據表一方式分類,分成「供氣式」、「淨氣式」與「複合式」 三大類;而「淨氣式」再分成「無動力式」與「動力式」兩類②。

(二)呼吸防護具選用

選擇功能類型適當的呼吸防護具

對於作業場所的危害必須能夠 清楚認知評估,才能適當選擇呼吸防護 具類型,一般須考慮有害污染物型態、 危害途徑、危害程度等。特別要評估的 是所面臨之危害是否會立即造成生命健 康危害,如是否缺氧、是否風險過高, 必須採取特別防護狀況;另外亦應考 慮工作內容、流程特徵、呼吸防護具佩 戴作業時限、佩戴人員心理生理狀況、 發生緊急事故避難處理及搶救預劃等因 素,考慮這些因素後,依據呼吸防護具 原理與功能,選擇適當之呼吸防護具類 型。例如SARS與TB病原菌,懸浮於空 氣中,係以粒狀物型態存在,而一般醫 療院所內也不致於缺氧,因此可選用淨 氣式防粒狀物呼吸防護具 (一般稱防塵 口罩)8。

在選擇適當呼吸防護具功能類型後,呼吸防護具性能與使用之影響因素也應納入考慮。對於影響呼吸防護具性能方面,主要考慮因素為可能影響呼吸防護具之安全性、密合性及老化程度等;一般常見的狀況如因罐裝空氣時疏忽,造成供氣式呼吸防護具之空氣品質

不良、在低溫環境下使用防護具可能造成橡膠硬化變形或失效、在高溫環境下 大量流汗影響呼吸防護具密合、搭配眼 鏡或其他防護具影響密合等問題。

對於影響呼吸防護具使用方面,主要考慮因素為佩戴呼吸防護具後,是否造成作業上的困擾,一般常見的狀況如影響動作而造成工作效率降低、在團隊作業時影響溝通能力、在搭配其他防護具時造成互相干擾等問題。

這些因素都是在決定呼吸防護 具類型前,認知評估所應考慮建立之呼 吸防護具功能基本需求。另對於作業環 境的掌握,例如作業場所有害污染物、 濃度、暴露時間等相關問題,亦必須明 確掌握,才能全般考量,作好選擇適當 呼吸防護具的決定**3**。

註0: http://www.cdc.gov/niosh/pt84abs2.html

註❸:彭明輝,《SARS防護口罩與預防措施》,http://sars.bamboo.hc.edu.tw/masks.html


註9: http://www.24drs.com/special-report/avian-influenza/5.asp

大小不同之區別,因此搭配佩戴者不 同臉型後, 密合情形也會有差異(如圖 四),因此必須慎選密合之呼吸防護具 面體。

三選擇過濾效率高的呼吸防護具 判斷呼吸防護具〔淨氣式口 罩)性能,通常以其過濾效率⑩來決 定。就微粒粒徑1微米,要求過濾效率 要能達95%為例,圖五上端三種驗證 口罩都可達到此規範,而外科口罩效 率為80~85%,布質口罩效率較差低 於20%,都無法達到此規範。由這些 測試數據可知,各類型防塵口罩性能差 距很大,選擇上應該特別小心。至於如 何判斷是否為有效之口罩,通常建議直

接購買驗證口罩,如圖中N95口罩過濾 效能在微粒直徑為0.1微米時最差,也 還有93%~94%的過濾能力。因此, 我們可以說:不管空氣中的懸浮顆粒直 徑有多大,大致上N95、N99、N100 都至少有95%、97%、99.7%的過濾 能力。也就是說,即使是對於像冠狀 病毒SARS這樣小的顆粒(0.08~0.14 微米),N95也有95%左右的過濾能 力。另外,外科手術口罩可以有效過 濾99%~100%的5微米以上的飛沫; 即使是像SARS病毒一樣大小的懸浮顆 粒,外科手術口罩也有70%的過濾能力 **①** 。

四選擇防護係數較好的呼吸防護



常見口罩佩戴時與臉部不密合情形 資料來源:清大教授彭明輝,《SARS防護口罩與預防措施》。

註: 6: K. T. Whitby and A. Lundgren, "Mechanics of Air Cleaning," Transactions of the ASAE, Vol. 8, No. 3, pp. 342-352, 1965 °

註①:於下頁。




具

確認呼吸防護具類型與選擇有效密合之呼吸防護具後,接著考慮所須達到之防護等級,也就是佩戴呼吸防護具後,希望達到的防護效果。防護具後,希望達到的防護與後,預期可降低風險的倍數,也就是可達到之保護倍數,常用防護係數(Protection Factor, PF)來表示。防護效果會隨著不同的佩戴者、呼吸防護具種類、

面體大小、使用環境不同而所有不同,要瞭解防護效果,當然最好能夠直接量測在所使用之環境下,防護有害污染物之呼吸防護具內外濃度(其比值一般稱為「工作場所防護係數」(Workplace PF)),也就是防護係數的估算®。

防護係數估計,可由洩漏率之 概念來說明,整體呼吸防護具的防護 係數等於戴用呼吸防護具後整體洩漏



圖五 不同類型口罩對於粒狀有害物之效率圖 資料來源: http://sars.bamboo.hc.edu.tw/masks.html

註❶:衛生署疾病管制局制定,「嚴重急性呼吸道症候群感染控制指引」。

註❷: 勞工委員會勞工安全衛生研究所,《2000年市售呼吸防護具選用手册》。

的倒數,洩漏可能來自濾材之洩漏,也 會來自面體與臉型密合之洩漏;因此, 要精確運算防護係數,應該採用【面體 之洩漏率+通過濾材氣流比例(一般希 望大部分氣流通過濾材,也就是希望 100%) x濾材洩漏率】,但若為保守 方便概算,則可簡化為下列公式來估計 **B**:

瀘材的洩漏率數據,一般可依 製作標準驗證分級來取得,例如通過 我國CNS 14755 (2003) 拋棄式防塵 口罩標準分為D3、D2、D1,及CNS 14756 (2003) 附加活性碳拋棄式防塵 口罩標準分為D3-G、D2-G、D1-G, 所代表的是在其測試條件下, 濾材之效 率都高於99%、95%、80%,也就是 確保洩漏率分別低於1%、5%、20%, 可依此保守來估計濾材的洩漏率。對 於引用其他國家之分類等級,當然就 必須參考其對於濾材之效率要求,又 例如美國之N95、R95、P95、N99、 R99、P99、N100、R100、P100等三 個系列九種等級,分別表示濾材之效率 都高於99.97%、99%、95%,也就是 確保洩漏率分別低於0.03%、0.1%、 5%●。

面體的洩漏率,影響因素相當

多,隨著不同佩戴者、不同口罩、不同 動作、不同測試時間,都可能不同,因 此實際上及文獻上都沒有一個確定的答 案,必須由實際經驗保守估計。行政院 勞工委員會勞工安全衛生研究所曾透過 專家會議,彙整防護具廠商、專家學者 的經驗,提出表二共同可接受的淨氣式 呼吸防護具面體洩漏率的建議值,可供 估計參考。

由濾材及面體的洩漏率之和的 倒數,可計算整體佩戴呼吸防護具之 洩漏率而求出防護係數;勞工委員會 勞工安全衛生研究所就依據此原則,結 合CNS 6637(1998) 防塵面具及CNS 14755 (2003) 拋棄式防塵口罩之濾 材等級,提出不同濾材等級、不同面 體型態之防塵口罩之建議防護係數如表 三,這些建議值與歐洲國家所給的建議 值頗為接近,可提供作為訂定呼吸防護 具防護係數的參考·B。

(三)PAPR呼吸防護具

污染區作業人員或醫護人員在從 事高風險作業或醫療行為時,所選用之 呼吸防護具等級應更高。就前述介紹, 作業人員應該已清楚有各類型高等級呼 吸防護具可供選擇。在此特別介紹頭罩 式的動力淨氣式呼吸防護具(powered

防護係數=1/整體洩露率=1/(面體的洩漏率+濾材的洩漏率)

註: "NIOSH cites poor fit of many current N95s, urges fit test change," 3M Job- Health Highlights, Volume 20, Number 1, pp. 1-2, 2002. •

註❷:中國國家標準, CNS 6637, 1998, 防塵面具。

註●:行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所,「勞工頭型模式之研究」;行政院勞工委員會勞工安全 衛生研究所報告,1995: IOSH84-H322。



表二 淨氣式呼吸防護具面體洩漏率建議值

				-	般	面	體	電	動	送	風	呼	吸	防	護	具
面	體	分	類	全面體	半面體	四分面體(拋棄式)	含	緊貼型面體			頭罩		非頭罩之寬 鬆面體			
洩	漏率	建言	義值	1%	5%	10%			0.01	1%		0.10	%		2%	

資料來源:勞工委員會勞工安全衛生研究所

表三 各種防護具之建議防護係數

防護	具	型式	建議防護係數
抛棄式口罩 + D1 或D1-G 濾材(洩漏率20%)		3
拋棄式口罩 + D2 或D2-G 濾材(洩漏率5%)		5
拋棄式口罩 + D3 或D3-G 濾材(洩漏率1%)		10
半面體 + 二級濾材 (洩漏率5%)			10
半面體 + 一級濾材 (洩漏率1%)			15
半面體 + 特級濾材 (洩漏率0.1%)		20
全面體 + 二級濾材 (洩漏率5%)			15
全面體 + 一級濾材 (洩漏率1%)			50
全面體 + 特級濾材 (洩漏率0.1%)		100
動力+非頭罩寬鬆面體+二級濾	材(洩漏率5%)		15
動力+非頭罩寬鬆面體+一級濾	材(洩漏率1%)		30
動力+非頭罩寬鬆面體+特級濾	材(洩漏率0.1%	,)	50
動力+頭罩+二級濾材(洩漏率	5%)		20
動力+頭罩+一級濾材(洩漏率	1%)		100
動力+頭罩+特級濾材(洩漏率)	0.1%)		500
動力+緊貼型面體+二級濾材(洩漏率5%)		20
動力+緊貼型面體+一級濾材(洩漏率1%)		100
動力+緊貼型面體+特級濾材(洩漏率0.1%)		1,000
估算公式(取相近之整數):指定防	護係=1/(面體污	洩露率+濾材洩露率)

資料來源:作者整理

air-purifying particulate respirators, PAPR) 來提高防護等級**®**。

在醫療機構一般最常見之呼吸防 護具是拋棄式防塵口罩,其原因在於 拋棄式防壓口罩重量輕、攜帶方便,而 且成本低廉。但由於拋棄式口罩構造簡 單,而且屬於負壓式設計,因此佩戴者 吸氣時,口罩內形成負壓狀態,易導致

^{\$±0} : ASTM F2101-01 Standard test method for evaluating the bacterial filtration efficiency (BFE) of surgical masks using a biologicalerosol of Staphylococcus aurous. ∘

短暫時間的密合度降低,會造成部分空 氣未經濾材而直接洩漏進入呼吸系統, 降低防護效果。

除拋棄式防塵口罩外,若風險較 大,環境狀況需要,當然可考慮採用更 高等級的防護具面體,如半面型(half mask)或全面型(full mask) 面體; 其設計方式, 乃利用有彈性的橡膠面 體,使得呼吸防護具面體能更密合佩戴 者臉型。但吸氣時,呼吸防護具內仍為 負壓,若是疏忽或是臉型不密合,仍會 有洩漏風險。上述之面體(拋棄式、半 面體、全面體)為求完全達到防護具性 能,須要求面體與佩戴者臉部密合,即 是緊密的與臉型接觸;長時間佩戴會不 舒服,且會限制佩戴者說話,造成佩戴 者與外界溝通困難;另外由於生物性危 害感染是重要危害途徑,須避免有害污 染物與身體任何部位接觸,因此就會 出現作業人員穿戴頭套、面盾、護目 鏡、防護衣、防護鞋、手套、呼吸防護 具等多種防護具來防護;若不當佩戴, 可能互相影響,造成功能降低。頭罩式 PAPR之考量,就在於避免上述呼吸防 護具使用問題,對於從事高風險的作業 人員,可提供更適當之防護10。例如醫 護人員對SARS或TB病患從事抽痰或插 管等醫療行為時,可能引發病人咳嗽, 產生大量含病原菌微粒,在此情形下 醫護人員須要更完整保護,頭部需要頭 套、面盾、護目鏡及高等級呼吸防護具 (如圖六),為避免產生防護具間搭配 所造成之失誤,建議醫護人員從事此高 風險醫療行為時使用頭罩式PAPR,結 合上述頭部防護具,可提供醫護人員頭 部與臉部最完整的保護。

相較於無動力呼吸防護具, PAPR的優點是:一、無呼吸阻力問 題,佩戴者的舒適度較佳;二、若送 風機可提供充分的送風量, 面體內壓力 可保持於正壓狀態,較無密合不良所造 成的污染物洩漏問題,防護係數較高; 三、使用全面體與寬鬆面體時,有較大 量的空氣流經頭部,在高溫作業下具冷 卻效果;四、結合頭盔或氣罩等型式的 寬鬆面體,增加佩戴者作業安全性與作 業相容性,也可取代眼罩、面罩等各類



圖六 PAPR防護具 資料來源:作者整理剪輯

註: Federal Register (1995). Respiratory Protective Devices, 42 CFR Part 84, Federal Register, 60, 110.

頭部護具,減少搭配所產生的問題**®**。 四防護具之使用、保管與清潔

防護具於購買後若未立即使用 時,應保管在適當地方儲存,注意不得 使其產生變形,亦不可有刮傷損壞,應 避免保存在下列地方:

- 一灰塵很多之場所。
- **二陽光直接照射之場所。**
- 三對防護具會有不良影響之高溫、低溫或潮濕之場所。
 - 四存在污染物附近之場所。

- ○清潔消毒溶液不可對防護具造成損傷,不可使用任何有機溶劑擦拭防 護具,可使用棉布沾些許中性清潔劑進 行外部擦拭。
- ○完成所有零配件清潔與檢查工作後,待所有零配件自然陰乾,將呼吸防護具收藏於乾淨、乾燥、無陽光直曬且溫度低於48°C之儲存處所。
- (三清潔後應對防護具進行檢查,發現防護具有下列任何情形時,應即

- 四PAPR可將呼吸管拆卸浸泡於中性清潔劑中進行清潔工作,但應避免污染物進入呼吸管。
- 五PAPR之送風主機係電動設備,不可浸泡於清潔液中,造成損壞。 而清潔消毒後,應保持充電狀態,隨時可提供正常佩戴。

二、防護衣

一防護衣分類

註®:勞工委員會勞工安全衛生研究所,《隔離病房照顧SARS病患之醫療人員佩戴動力過濾式呼吸防護具(PAPR)技術手冊》。

註❶:《呼吸防護具之選擇、使用及維護方法》,中國國家標準CNS14258Z3035, 1998。

或經由皮膚吸收;D級為無危害狀態。 因此在防護上應選用適當的防護衣◎。

在A級危害的狀況下,因為會 傷害到呼吸系統,因而必須使用空氣 呼吸器;但防護衣具及手套應為氣密 式。若不氣密,高濃度的有害污染物 就有可能從縫隙中透過防護衣,而傷 害到人體。

B級危害如以人員進入密閉空間 為例,所需防護具以能供給空氣者為 主,防護衣具不必是氣密式的。在使用 防護衣具尚得考慮所使用的材質,若材 質結構和外洩出來的物質相近, 防護衣 會在短時間內破出,甚至被溶解而失去 防護的功效。

國內目前市面上有的化學防護衣 多為從美國、日本及歐洲進口,少數 是國內業者本身自外國進口原料在國 內縫製加工。不論是國內加工或直接進 口,所用的材質大部分均有測試資料可 循,但防護衣不似手套,光靠材質或厚 度不易判斷防護效果,其他如氣密性 (Level A 危害用)的好壞、全面式防 護衣面罩部分的材質及衣服縫製的方法 等,均會影響防護衣的防護效果。

(二)防護衣材質

國內目前市面上常見的防護衣材 質有A、B、C級三種,A級與B級防護 衣厚度極厚(因屬多層次淋膜結構), 除嚴格要求不透氣性及不透水性之外, 對大多數的化學溶劑及氣體的抵抗性亦 佳,因此大多作為化學災害時搶救的工 具,但此種防護衣厚重、不透氣,對穿 著者的體力負擔極大;而C級防護衣較 輕便,亦不透水且可耐輕微酸鹼液之噴 濺或表面沾附,一般作為化學操作及生 物危害操作時之標準防護配件,各項常 用的防護衣材質為20:

(C級杜邦的泰維克(Tyvek)

泰維克是一種紡粘烯烴 (Spun bonded olefin)纖維,不易撕 裂,且具極佳的微粒捕捉特性,因此 可用於石棉作業、粉塵作業場所的作業 人員,同時也可用於噴漆業及製造業的 一般用途。標準泰維克材質的防護衣較 舒適,適用於化災搶救狀況C(Level C)的危害狀況及SARS病患治療狀況 下使用。

二C級泰維克淋膜

以標準的泰維克加上一層黃色 PE膜,除了防水之外也可阻擋蒸氣, 並可防止一些化學品的浸渗,防護效果 較標準泰維克為佳。

三C級泰維克(Tyvek)

Tyvek 覆上SARANEX 23P膜 (SARANEX為美國DOW化學公司出 品)。多層熱塑性的膜覆蓋在泰維克 上,以防多氯聯苯等物質的危害。

四C級Encase

美國Abanda公司出品此種材 質是以P.P.覆上PE膜,以提供足夠的強 度及防撕性,同時PE層可防止化學品 浸渗,且有防水及微粒的特性。

五C級Chemtuff

註: World Health Organization, http://www.who.int/csr/sars/en/

註**②**: http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/biology/imagmem3.htm and Plog, 198815.



表四 防護衣具等級分類表

防護等級	環	境	狀	況	使	用	裝	備	備考
А	有呼蒸環浸污皮已在。害吸氣境泡染膚知或	農亏系、中或勿及對可 下度染統氣,其對收皮能 良蒸物需體可他皮。 膚存 區氣存要或能暴膚 有在 域、在最懸產露有 很,。	下子子生状色 大克 皮防粒預,性 害護存期已或 性 害怕知可 的	眼或的噴此能 物睛有工濺有經 質及害作、害由 存	呼 2. 包 至 3. 和 5 4. 防 i	壓及含壓密 雙葉面。攜輸連套(載氣身。本式 式電子	空氣呼吸管面。		當害達、或能使具 情污立立造力用A 解死病響害吸 時度濃濃逃時防 時度 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際
В	呼吸 2.空氣 有	農度和種類好人。 电影	子防護,對·19.5%。 器讀出有不 七蒸氣或氣	皮膚 明點對 氣皮	氣 [□] 2.包介 正原	壓式全 全 至 至 受 自 式 会 式 会 式 会 式 会 式 会 式 会 式 会 式 会 式 会 式	空氣呼吸 产面罩。	器的	空染成對危使呼的用 有吸害顯仍濾具遺環 有吸害顯仍濾具遺環 實會,著未清標中。 管會,達成 實際
С	濺之尼 之已 上 上 上 三 上 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	中有污染物有其方法接属的 计一有污染 据籍 电光度 电光度 电光度 电光度 电光度 电光度 电弧	蜀,但不會 經由皮膚吸 勿濃度、種 九口罩達到	對暴。	清五 2.一 3.防i	面式或半面 式口罩。 牛或二件之 雙手套。 雙鞋(靴)	代化學防		
D	準。	中無污染物 即 賤、無浸泡 害。			具	常此狀況無。 養鞋(靴)		防護	

資料來源:作者整理美國疾病管制局網站(http://www.cdc.gov)製作。

美國Chemron出品一種利用 多層防磨性材質做成的材質,對化學及 生物性有害污染物具防禦作用。

Responder的材質是由美國的 Kappler Safety Group所發展出的多層 膜及合成物質組成,氣密性佳,可做為 Level A及B危害的防護。

←A、B級Barricade

Barricade是杜邦公司以多層 合成膜加上強化纖維製成,可對許多化 學品提供長時間及有效的防禦功能,可 於有害污染物緊急應變的狀況使用。符 合Level A或B的防護需求。

> (八A、B級Chemrel 美國Chemron研製的Chemrel

及Chemrel Max材質是一種極強吸收性 物質的伸縮纖維,其防護效果可符合 Level A及B的要求。

(三)防護衣選用原則

選用防護衣一般應注意事項❷:

- 一堅固、輕便且易於活動。
- **二易於穿著。**
- 三避免設置口袋,易使液滴及其 他污染物滯留。
- 四精密縫製後,縫合部分應自其 上方作不滲透處理。
- 五選用適切防護級數之防護衣, 並考慮下列要點:
- 1.災變事故中之污染種類物 質為何?

必須審慎評估在已知或未來 可能的事故中,該防護衣是否足堪防 護;如無法判定污染區之有害污染物質 為何,則應提高等級,使用A級防護衣 從事作業執行任務,以為安全。要記得 沒有任何一種衣服能防護全部的物質。

2. 查閱手冊資料瞭解基本防

護參考數據。

使用前應參照製造商之防護 衣料浸透指南,查閱各種化學物質的穿 透時間及浸透率,選擇適切之防護衣執 行作業。若對防護效果不滿意,或對所 查閱之參考資料有疑慮,則應提升防護 衣的使用等級。

3. 防護衣的重複使用考量

若任務單純,執行非高度危 險性作業,除污設備良好,技術經驗足 夠,且除污成本低廉時,可考慮於除污 後重複使用防護衣; 反之若為安全考 量,則應依污染物處理報廢程序消除後 報廢封存。通常作業人員須購置兩套防 護衣,一件使用中,一件則送往除污。

4.耐穿度如何?

多層淋膜衣物有較長久的耐 穿時間,雖然橡膠系列產品耐久時間可 能更長,但若除污無法完全,為安全考 量還是要拋棄。因此,有限度使用的多 層淋膜防護衣是適當的選擇。許多廠商 都會提供其測試資料、指出偵測時間及



A級防護衣



B級防護衣



C級防護衣

圖七 由左至右依序為A、B、C級防護衣

資料來源:作者整理

註图:行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所,《防護具選用技術手冊——化學防護衣》。

滲透測試數據,以供使用者參考及和其 他廠牌產品比較。

- 四防護衣應用於病原體的考量 (以抵抗SARS病毒為例)❸
- 一般的醫療用無菌隔離衣是保護病患於無菌開刀房進行手術時,免於受感染及保護醫療人員萬一被血污噴濺時之用。建議給醫療院所中不須直接接觸SARS病患者使用(如櫃臺工作者、或幫忙量體溫者),因怕萬一被飛沫附著傳染,且於休息時最好即換掉隔離衣,以免將病毒帶到乾淨的區域。
- ○對於須直接接觸SARS病患者、或其他清潔除污工作人員、負壓隔離室中維修工作人員、喪葬業者等,則建議穿著工業級C級以上的防護衣;並且搭配防護手套、防護鞋、工業級N95級以上相等防護之口罩、防護眼罩、面罩等防護具使用,特別注意其密合度。
- 宣除污人員於經常出入污染區域,因須消毒除污,建議穿著如C級泰維克淋膜或同等級以上的防護衣,以便經得起消毒劑的多次噴沖,並考慮搭配使用全面式防毒防塵面具。

三、防護手套

防護手套種類雜多,依其材質一般概可區分為天然橡膠、氯平橡膠、腈類橡膠(nitrile)、丁基橡膠、聚乙烯醇、鐵氟龍、銀膜(Silver shield,美國North公司的專利)及多種材質的混合❷。防護手套最重要的考量要點是抗

- 水性(液密性),主要目的為避免人員 體液感染(如SARS病毒),故一般醫 用手套即可防護,除此之外,在選用時 得考慮下列要點:
- (一)待處理的物質:選擇手套前應 先評估可能接觸的有害污染物及其情 形。
- (二)暴露時間的長短:針對不同的 暴露時間來選擇合適的手套而不是選最 厚、最貴的手套。一般而言,可按暴露 時間選擇比需要防護等級更高一級防護 效能的手套。
- (三)成分:針對不同手套材質所屬的 化學或物理特性須先行瞭解後,方能做 合適的選擇。一般以化性而言,結構相 似的物質易相溶,因此在選擇時以主要 聚合材質和所處理物質不相似為原則。 惟一般手套主要之聚合材質所占百分 比不易判定,因此唯有經過實際測試或 參考文獻才能判斷手套的量化防護效 果。所以廠商的原始資料,有義務提 供足以信賴的化學防護數據表或該手 套材質的化學、物理特性。雖然可用 手套的主要成分來判斷其對危害因子 的防護效果,但因手套成分百分比不 易判定,無法單獨依各項成分定量判斷 防護效果。另醫用手套多為乳膠手套, 使用時應選擇無粉與低蛋白質的乳膠手 套,以減低過敏的危險性。但所謂低過 敏的乳膠手套無法減低乳膠過敏的危險 性,只能減低乳膠手套中化學添加物的

註❸: Influenza A (H5N1): WHO Interim Infection Control Guidelines for Health Care Facilities; WHO, 10March 2004.

註❷:行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所,《防護具選用技術手冊──安全手套》。

反應四。

四厚度及表面皺摺:一般而言,手 套愈厚防護效果愈佳,但過厚的手套卻 會減低使用的靈活性,徒增使用者的不 便。

压製造商:相同材質,但出自不同 廠家則有不同穿透值,防護效果也不 盡相同,製造商的知名度有一定的相關 性。所以在購買某種廠牌的產品時,最 好要求經銷商提供製造商的測試資料, 以做為選用的參考,但不應因製造商而 忽略其他因素。

(六)渗透率:各種溶液一旦接觸手套 後,可能有穿透或渗透產生,穿透是材 質在極短的時間被溶液破壞。滲透可分 為以下三個步驟☎:

- 一手套外層吸收化學品。
- 二化學品由外而內的擴散。
- **三化學品離開手套內層表面。**

手套主要的聚合物成分,主要 是用以減緩或防止上述步驟的進行,若 手套選用不當,則手套本體結構可能被 溶解破壞,產生膨脹或收縮或變脆的現 象。

付抗老化性 (degradation resistance):即手套材質因接觸到化 學物質後,其物理特性產生退化的現 象。有時是變硬、變僵、脆裂或更硬、 更弱,甚至尺寸收縮等現象。

(八穿透時間(penetration time): 即某一特定化學物質,從手套材質之一 邊,因材質不良或不適該化學物質,而

直接穿透材質本身,從表面到另一邊的 時間。

九機械性強度:手套不只是要能防 化學品的浸滲,其強度亦須達一定水 準,以免在穿戴時因強度不夠而破裂, 完全失去保護的作用。

(+)伸縮、靈活及舒適性:這個要件 完全是要讓使用者能舒適的穿戴手套且 不影響其正常工作;若不能具備這些特 性,不但會影響作業人員的工作,更會 降低其穿戴的意願。

(土)使用時的溫度:溫度越高,各種 物質容易穿透手套,因此手套的可使 用時間越短。例如氯化丁基橡膠的測 試報告指出,當溫度是7°C時,破出時 間(break through time)約40分鐘, 温度為37°C時,破出時間縮短為16分 鐘。

結 語

生物疫病災害應接作業及傳染病醫 療救護防治均屬高危險、高污染性之工 作,為求有效協助應援任務與災變處置 能力及相關疫病管制任務,針對污染區 危害判定、封鎖管制、醫療後送與消毒 除污作業之遂行任務,各級作業執行人 員應充分瞭解個人防護具之選用等級及 其穿著時機與運用模式,方能在確保自 身安全的狀況下,有效且快速的達成救 援任務。

收件:95年10月25日 接受:95年11月8日

註四:行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所,《乳膠手套危害預防手冊》。

註: http://www.cuhk.edu.hk/ipro/pressrelease/030405c.htm